

Brake Pad Top Spring

Installation Instruction



(GB) ■ Ensure 'hold down' spring is correctly fitted (as shown) seated flush with backplate.

■ Springs supplied loose in accessory kit.

(DE) ■ Vergewissern Sie sich, dass die Niederhaltefeder richtig sitzt (siehe Pfeile) und bündig mit der Rückwand abschließt

■ Federn sind lose im Zubehör-Kit enthalten.

(FR) ■ Assurez-vous que le ressort de maintien soit correctement monté (comme indiqué) bien à plat contre le support de garnitures.

■ Ressorts fournis dans le kit d'accessoires.

(NL) ■ Zorg ervoor dat de aandrukveer correct is gemonteerd en aansluit op de achterplaat (zoals uitvergroot aangegeven in de bijlage).

■ Veren worden los meegeleverd in de accessoirekit.

(H) ■ Győződjön meg róla, hogy a leszorító rugó megfelelően van rögzítve a fékbetét hátlaphoz.

■ A feszítő rugókat a beépítő szettben találja.

WA269

Brake Pad Top Spring Mounting Instructions